



LORA DICARLO

OSÉ 2

ПОСІБНИК З ВИКОРИСТАННЯ І ГАРАНТІЯ



Адаптація під
особисту анатомію



Індивідуальні
налаштування



Водонепроникний
на глибині до
3 футів (1 м)



10 ступенів
інтенсивності




LORA DICARLO

ВСЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗАДОВОЛЕННЯ

БЕЗЛІЧ ФОРМ OSÉ 2

**ДОСЛІДЖУЙТЕ СЕБЕ І ЗНАХОДЬТЕ СВОЮ
УЛЮБЛЕНУ ФОРМУ – КОЖНА ЛЮДИНА УНІКАЛЬНА!**


Osé 2 адаптується до кожного тіла - він є надзвичайно гнучким і надійним, тому ви можете спокійно згинати його так, як ви забажаєте!



V9_201119

ДОСЛІДЖЕННЯ OSÉ 2

Щоб до початку використання уявити те, який ефект справлятиме Osé 2, увімкніть його, познайомтеся із кнопками і відчуйте обидва стимулятори на долоні. Це дасть вам зрозуміти, на яких ділянках тіла та яким чином ви могли б використати девайс.



ПЕРШІ КРОКИ

Спочатку дослідіть своє тіло — коли ви збуджені, спробуйте використати стимулятор клітора на вульві та самому кліторі окремо і під різними кутами. Багатьом користувачам подобається розташовувати кліторальний розтруб безпосередньо над або навколо голівки клітора, але, щоб з'ясувати, що подобається саме вам, спробуйте різні положення. Збудження допоможе вам швидше знайти зону G та легше стимулювати її, а також спрощує введення пристрою.

Познайомтеся з Osé 2 — перед використанням дослідіть усі кнопки для того, щоб мати уявлення про ефект кожного налаштування, перш ніж вводити стимулятор зони G у піхву.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВВОДИТИ АБО ВИЙМАТИ OSÉ 2, КОЛИ ВІН УВІМКНЕНИЙ.


ЗНАЙДІТЬ СВІЙ ІДЕАЛЬНИЙ РЕЖИМ

ЕТАП 1: ЗНАЙДІТЬ СВОЮ ЗОНУ G ЗА ДОПОМОГОЮ OSÉ 2

Для дослідження та пошуку зони G використовуйте пальці. Потім трохи зігніть вимкнений Osé 2 і скористайтеся лубрикантом, щоб ввести стимулятор зони G. Увімкніть пристрій та спробуйте різні варіанти налаштування щоб знайти вашу ідеальну комбінацію стимулятора зони G та рухів, схожих на жест «їди сюди».

Максимальна довжина частини, яка вводиться у піхву — в залежності від місцезнаходження у вас зони G глибина введення Osé 2 може бути незначною. Переконайтеся, що рухомий «палець» стимулятора повністю знаходиться у піхві.

★ = Клітор ◆ = Зона G




ЕТАП 2: ВИЗНАЧТЕ ОПТИМАЛЬНИЙ ВИГИН СТИМУЛЯТОРА ЗОНИ G

Визначте, наскільки потрібно зігнути Osé 2, щоб стимулятор клітора дістався його. Ви можете продовжувати регулювати вигин пристрою таким чином, щоб стимулятор клітора і стимулятор зони G торкалися відповідних точок задоволення одночасно.

1. Вимкніть і вийміть пристрій.
2. Випряміть гнучкий корпус.
3. Потім знову зігніть його, додатково трохи підійміть і опустіть корпус таким чином, щоб кожен зі стимуляторів досяг відповідної зони задоволення.

За допомогою згинання можна контролювати глибину введення пристрою у піхву так, щоб він постійно був у контакті з зоною G.



ЕТАП 3: ВИЗНАЧТЕ ОПТИМАЛЬНИЙ ВИГИН СТИМУЛЯТОРА КЛІТОРА


Стимулятор клітора є надзвичайно гнучким і може згинатися з боку у бік та спереду назад. Визначте кут, під яким стимулятор клітора щільно притискається до вульви. Голівка клітора при цьому має знаходитися всередині кліторального розтруба. Зігніть стимулятор клітора під гострим кутом у місці його з'єднання із гнучким корпусом. При цьому на силіконовій поверхні може виникнути вм'ятина або складка, але це абсолютно нормально. Вимкніть і вийміть Osé 2, щоб трохи припасувати пристрій так, щоб кліторальний розтруб торкався вашого клітора під бажаним кутом. При доторканні до тіла він повинен щільно з'єднатися з ним, створюючи легке відчуття «посмокування».



ЕТАП 4: ТОЧНЕ НАЛАШТУВАННЯ

Для пошуку ідеального положення може знадобитися трохи часу на налаштування. Вимкніть і вийміть пристрій. Після цього долоньою зігніть гнучкий корпус пристрою так, щоб стимулятор клітора та зони G знаходилися близько один до одного. Це посилює контакт та натискання на клітор та зону G, а також дозволяє Osé 2 «обіймати» ваше тіло, звільняючи ваші руки.

1. Обхопіть рукою гнучкий корпус.
2. Долоньою зігніть гнучкий корпус пристрою так, щоб стимулятор клітора та зони G знаходилися близько один до одного.



Для отримання додаткової інформації перейдіть за посиланням loradicarlo.com/faq або зверніться до нас за адресою hello@loradicarlo.com.

МАТЕРІАЛИ ТА ЯКІСТЬ


Модель Osé 2 виготовлена з високоякісних безпечних для тіла матеріалів, у тому числі з силікону найвищої якості та ABS-пластику. Наші вироби не містять фталатів чи латексу, відповідають міжнародним стандартам щодо матеріалів, методів виробництва та безпеки. Детальнішу інформацію дивіться за посиланням loradicarlo.com/faq.

ЗАРЯДЖАННЯ OSÉ 2

Перед першим використанням заряджайте Osé 2 не менше 1 години. Для цього під'єднайте магнітний зарядний USB-кабель до двох металевих роз'ємів на задній частині пристрою та підключіть його до безпечного джерела живлення. Після підключення до джерела живлення на дисплеї Osé 2 відобразиться стан зарядки коло навколо кнопки живлення буде поступово підсвічуватись. Пристрій є на 100% зарядженим, якщо це коло повністю підсвічене суцільним білим кольором.

Примітка. Не можна заряджати пристрій, якщо він знаходиться під водою або є вологим.

Зарядний USB-кабель і зарядна станція на пристрої перед заряджанням повинні бути абсолютно сухими. Для безпечного та ефективного заряджання використовуйте лише оригінальний зарядний кабель від Lora Di Carlo.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ЗАРЯДУ: Якщо пристрою залишається працювати 5 хвилин, підсвітка кола починає блимати.

АВТОМАТИЧНЕ ВИМКАННЯ: Якщо протягом 5 хвилин девайс залишається увімкненим, а стимулятор клітору або зони G - ні, Osé 2 автоматично вимикається для збереження заряду.

ДОГЛЯД ЗА OSÉ 2

БЛОКУВАННЯ ПРИСТРОЮ: Для запобігання небажаному увімкненню, наприклад, під час подорожі, можна вимкнути та заблокувати всі кнопки Osé 2. Для цього одночасно натисніть і утримуйте кнопку живлення та кнопку G-Stroke length (H). Світлодіодний індикатор почне швидко блимати - девайс заблокований. Для розблокування пристрою повторіть цю операцію - світлодіодний індикатор знову почне блимати.

ЧИЩЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ Й ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ: Перед і після кожного використання очищуйте Osé 2 м'яким мильним розчином або обробляйте спеціальним антисептиком, безпечним для силікону. Osé 2 є водонепроникним на глибини до 1 м (3 футів), тому його можна використовувати у ванні або під душем, мити проточною водою або повністю занурювати у воду для ретельного очищення. Насухо витріть пристрій чистою серветкою без ворсу та зберігайте у прохолодному сухому місці. Використовуйте лише лубриканти на водній основі, оскільки засоби із вмістом олій або силікону можуть пошкодити матеріали та скоротити термін придатності пристрою.

Примітка. Забороняється очищувати Osé 2 окропом, у мікрохвильовій печі, посудомийній машині або стерилізаторі, тому що високі температури та жорсткі мийні засоби можуть пошкодити виріб. Забороняється наносити на Osé 2 засоби на основі силікону, спирту, ацетону, нафти, кислоти або лугу, оскільки це може призвести до пошкодження матеріалів, з яких зроблено пристрій.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ЗАЯВА ПРО ВІДМОВУ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Використання цього пристрою Lora DiCarlo здійснюється користувачем під його власну відповідальність. Компанія Lora DiCarlo та її магазини роздрібної торгівлі не несуть жодної відповідальності за використання цього виробу. Компанія Lora DiCarlo також залишає за собою право періодично редагувати цей посібник і змінювати його зміст без зобов'язання повідомляти про це. В модель можуть бути внесені зміни з метою її удосконалення без додаткових попереджень. Цей виріб призначений лише для використання дорослими особами.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Забороняється вводити або виймати Osé 2, коли він увімкнений. Якщо під час використання Osé 2 ви відчуваєте біль або дискомфорт, припиніть його використання та зверніться до вашого лікаря.

ХАРАКТЕРИСТИКИ OSÉ 2

Матеріали: безпечний для тіла силікон і ABS-пластик
Габаритні розміри виробу: 160 x 130 x 73 мм/6,3 x 5,1 x 2,9 дюймів.
Довжина частини, яка вводиться у піхву: до 118 мм/4,6 дюймів.
Діаметр частини, яка вводиться у піхву: 34 мм/1,3 дюймів.
Розмір стимулятора клітора: 40 x 32 мм/1,6 x 1,3 дюймів.
Розмір кліторального розтруба: 15 x 20 мм/6 x 8 дюймів.
Вага: 330 г/11,6 унцій.
Акумулятор: для багаторазового заряджання
Тривалість заряджання: 2 години
Тривалість використання: 1 година
Інтерфейс: 4 кнопки

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Вироби компанії Lora DiCarlo відрізняються високою якістю та реалізуються з 1-річною міжнародною гарантією виробника, яка розповсюджується на вироби, придбані на сайті loradicarlo.com або в атестованому магазині роздрібної торгівлі. Ці положення не розповсюджуються на вироби, придбані у неавторизованих магазинах роздрібної торгівлі. У країнах, в яких переважається довший термін дії гарантії, компанія Lora DiCarlo подовжує дію гарантії на відповідний термін.

РЕЄСТРАЦІЯ ВИРОБУ: Для отримання гарантії необхідно зареєструвати виріб на сайті loradicarlo.com і дотримуватися всіх вказівок для оформлення заявки на гарантійне обслуговування. У випадку підтвердження реєстрації ви отримаєте код гарантованого повернення виробу (RAC), який необхідно передавати разом із пошкодженим виробом під час його повернення за наданою адресою. Витрати на перевезення компенсації не підлягають. Це положення є додатковим до основних прав споживача і жодним чином не впливає на них. Якщо у вас виникли питання щодо вашого права на гарантію або процесу реєстрації, зверніться за адресою hello@loradicarlo.com

ГАРАНТІЯ НА 1 РІК: Компанія Lora DiCarlo надає гарантію на виріб терміном один (1) рік з дати його придбання на випадок несправностей, які виникають внаслідок браку або дефектних матеріалів. У випадку виникнення пошкодження, на яке розповсюджується гарантія, і надання попередження про нього у компанію Lora DiCarlo протягом гарантійного терміну дії, компанія Lora DiCarlo на свій розсуд здійснює безкоштовний ремонт або заміну виробу. Гарантія розповсюджується на робочі частини, які впливають на функціонування пристрою. Вона не розповсюджується на поверхневі ушкодження, викликані зносом із часом, неправильним використанням, випадковістю або недбалістю. Гарантія втрачає свою силу при будь-яких спробах відкрити або розібрати виріб (чи аксесуари до нього).

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ: Для надання гарантійної претензії необхідно надати обґрунтовані докази того, що її було подано в рамках терміну дії гарантії. Для обґрунтування гарантії зберігайте первинний товарний чек разом з умовами цієї гарантії протягом усього терміну її дії. Якщо ви придбали виріб на сайті loradicarlo.com, ми зареєстрували підтвердження покупки в системі. Щоб активувати гарантію, завітайте на сайт loradicarlo.com, увійдіть в систему, зареєструйте пристрій і дотримуйтеся всіх вказівок для оформлення заявки на гарантійне обслуговування.

УТИЛІЗАЦІЯ: Утилізацію слід здійснювати згідно до правил утилізації використаного електронного обладнання (дійсними для країн ЄС та інших країн Європи, в яких діють системи роздільного збирання відходів). Позначка перекресленого сміттового контейнеру вказує на те, що цей виріб не можна переробляти разом з побутовими відходами. Його слід направити у відповідний пункт утилізації електричного або електронного обладнання.

Зроблено в штаті Орегон, США, компанією Lora DiCarlo.

Вироблено компанією Lora DiCarlo в Китаї.

© 2020/2021 Uccellini LLC

Веб-сайт: loradicarlo.com

Служба підтримки: hello@loradicarlo.com

